Bedienungsanleitung

Wärmedecke
Typ: WD 11189

2. Inhaltsverzeichnis

Abschnitt		Seite
1	Produktfoto	1
2	Inhaltsverzeichnis	2
3	**Vorgesehener Anwendungsbereich**	2
4.	**Sicherheitshinweise**	*3*
4.1	Allgemeine Sicherheitsanweisungen	3
4.2	Gerätespezifische Sicherheitsanweisungen und Informationen	*4*
5	**Betrieb des Gerätes**	*5*
6	**Reinigung, Wartung, Lagerung und Entsorgung**	*7*
7	**Technische Daten,**	*9*
8	**Konformitätserklärung**	*9*

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie dieses Dokument gut auf. Zudem ist es ratsam den Kassenbon, sowie die Verpackungen des Gerätes ebenfalls aufzubewahren. Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Bedienungsanleitung ebenfalls weiterzuleiten. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung übernimmt der Verkäufer keine Haftung

3. Vorgesehener Anwendungsbereich:

Diese Wärmedecke ist für den privaten häuslichen Einsatzbereich vorgesehen und konzipiert.
Das Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch, medizinische- oder Klinikverwendung, Therapien, Haustiere oder Altenheime geeignet.
Das Produkt ist nicht für Personen geeignet, die unempfindlich gegen Hitze sind

Für alle anderen nicht vorhergesehenen Anwendungen übernimmt der Verkäufer keine Haftung. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für den kommerziellen Einsatz.

4.1 Allgemeine Sicherheitsanweisungen:

a) Schutz gegen Feuchtigkeit

- Tauchen Sie die Wärmedecke niemals in Flüssigkeiten ein, wenn das Produkt nicht vom Stromnetz getrennt ist.
- Achten Sie besonders darauf, dass Netzkabel, Stecker und Steuereinheit nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.
- Reinigen Sie das Produkt nur so wie unter dem Abschnitt „Reinigung“ angegeben
- Verwenden Sie die Heizdecke nicht im Freien, nicht bei nasser Witterung und feuchten Umgebungsbedingungen
- Berühren und bedienen Sie die Decke niemals mit feuchten Händen.
- Betreiben Sie die Wärmedecke niemals auf feuchten Oberflächen.
- Falls die Steuereinheit, oder mögliches elektrisches Zubehör nass geworden ist, betreiben Sie Das Wärmekissen nicht (weiter). Trennen Sie in diesem Fall Gerät oder Zubehör sofort von der Netzspannung.
- **Es darf keine Feuchtigkeit in die Steuereinheit eindringen**

b) Schutz gegenüber Dritten

- Betreiben Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern ab 8 Jahren nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Das Wärmekissen und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger 8 Jahre fernzuhalten.
- Lassen Sie keine Verpackungsteile, wie z.B. Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc. erreichbar liegen, um ein Verschlucken und eine Gefährdung von Kindern auszuschließen.

c) Schutz gegen mechanische Schäden

- Achten Sie im Betrieb und bei Einlagerung darauf, dass keine Beschädigung durch andere Gegenstände erfolgen kann.
- Stellen Sie keine schweren, spitzen oder scharfkantige Gegenstände auf die Heizdecke.

d) Störungen und Beschädigungen

- Lassen Sie Störungen am Gerät durch den Kundendienst oder qualifiziertes Fachpersonal durchführen.
- Bei Beschädigung der Netzanschlussleitung, des Gewebes und sonstigen Schäden ist die Wärmedecke unverzüglich vom Netz zu trennen und durch einen Fachmann überprüfen zu lassen, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.

Reparaturen **dürfen nur** durch den autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Überprüfen Sie sie Wärmedecke vor Inbetriebnahme immer auf Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät bei Beschädigungen nicht in Betrieb.

4.2 Gerätespezifische Sicherheitsanweisungen und Informationen

Beachten Sie auch weitere Sicherheitshinweise unter Pkt.5 „Betrieb des Gerätes“

- Benutzen Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche eines Whirlpools oder eines Schwimmbades und in allen Bereichen, in denen Spritzwasser oder Feuchtigkeit auftreten kann.
- Das Produkt ist nicht für Personen geeignet, die unempfindlich gegen Hitze sind.
- Um bei gegen Hitze unempfindlichen Personen gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, informieren Sie sich vorher über deren Gesundheitszustand.
- **Da Kinder jünger als 3 Jahre und Säuglinge möglicherweise nicht auf eine körperliche Überhitzung reagieren, darf die Wärmedecke für diesen Personenkreis nicht verwendet werden.**
- Decken Sie das Steuergerät nicht ab.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Kissen herum und biegen Sie es nicht.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen
- Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass ein Stolpern verhindert wird.
- Verwenden Sie keine ungeeigneten Verlängerungskabel. Achten Sie auf die max. zulässige Stromstärke des Verlängerungskabels. Diese darf nicht, auch in Verbindung mit anderen Geräten überschritten werden. **Brandgefahr!**
- Stellen Sie sicher, dass die Wärmedecke immer überwacht wird und halten Sie Tiere und Kinder fern.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie die Heizdecke nicht, wenn Sie Fehlfunktionen feststellen.
- Die Wärmedecke darf nicht nass benutzt und nur in trockenen Bereichen gelagert werden.
- **Stecken Sie keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände in die Wärmedecke.**
- Ziehen Sie bei Verlagerung der Decke niemals an der Anschlussleitung.
- Wenn Sie ein (elektromotorisch) verstellbares Bett haben, achten Sie darauf, dass die Decke nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
- Legen Sie keine anderen Wärmequellen auf die Heizdecke, wie z.B. Wärmeflaschen
- Die Heizdecke darf nur mit dem mitgelieferten Steuergerät verwendet werden.

Nicht im Trockner trocknen

Nicht chemisch reinigen

Nicht bügeln

Nicht bleichen

Maschinenwäsche, 30 °C

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Das Heizkissen nicht durchstechen.

Nicht gefaltet oder gerafft einschalten.

5. Betrieb des Gerätes

Vorbereitungen

Entfernen Sie alle Verpackungsteile vor der erstmaligen Inbetriebnahme.

- Vergewissern Sie sich, ob die Netzspannung, Ihrer Steckdose, mit der des Gerätes übereinstimmt. Diese Angaben finden Sie unter dem Abschnitt „Technische Daten“ und auf dem Typenschild des Gerätes.
- Die Steckdose, an der das Gerät angeschlossen wird, muss immer leicht erreichbar sein, um das Gerät im Gefahrenfall schnell vom Netz trennen zu können.
- Achten Sie auch darauf, dass Kinder nicht an der Anschlussleitung ziehen können.
- Betreiben Sie das Gerät niemals an einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem, da sonst Brandgefahr besteht.
- Prüfen Sie die Wärmedecke und das vorhandene Kabel vor Inbetriebnahme immer auf Beschädigungen, ebenso wie mögliches mitgeliefertes Zubehör. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb.
- Bei Verwendung von Mehrfachsteckdosen vergewissern Sie sich, ob die Gesamtbelastung der Mehrfachsteckdose, den max. angegebenen Gesamtstrom aller angeschlossenen Geräte nicht überschreitet, **da sonst Brandgefahr besteht!**
-

Inbetriebnahme

1. Stecken Sie das Netzkabel ein. Die LED-Anzeige zeigt 1 Sekunde lang „2“ an. Die Heizdecke führt anschließend einen Selbsttest durch.Schließen Sie die Heizdecke an das Stromnetz an.

2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste „ “, um die Heizdecke einzuschalten. Sie startet mit 5 Heizstufen und einer Zeiteinstellung von 1 Stunde.

3. Die Heizdecke beginnt sich innerhalb weniger Minuten aufzuheizen. Für eine höhere Wärmeleistung drücken Sie die Temperaturtaste „ “. Die Temperatur wechselt dann von 5 auf 9 (5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1-2-3-4-5). Insgesamt stehen Ihnen 9 Heizstufen zur Verfügung. Sie können mit dieser Taste auch niedrigere Temperaturen einstellen.

4. Um die Zeiteinstellungen anzupassen, drücken Sie die Taste „ “ für eine beliebige Zeit von 1 Stunde bis 9 Stunden (1-2-3-4-5-6-7-8-9). Die maximale Zeiteinstellung beträgt 9 Stunden. Durch langes Drücken der Zeiteinstellungstaste können Sie die Einstellungen schnell anpassen.

5. Um die Decke auszuschalten, müssen Sie die Ein-/Aus-Taste ebenfalls lange drücken. Der Bildschirm wird dann schwarz und der Betrieb wird abgebrochen.

Überhitzungsschutz

- Für eine lange Nutzungsdauer ist diese Heizdecke mit einem Sicherheitssystem ausgestattet. Bei einer Nutzung von Stufe 6–9 über 3 Stunden schaltet sie automatisch auf Stufe 5. Für eine höhere Temperatur stellen Sie die Temperatur bitte manuell auf Stufe 6–9 ein.

- Hinweis: Änderungen der Temperaturstufe haben keinen Einfluss auf die Zeiteinstellungen.

- Wenn die Heizstufe automatisch auf Stufe 1 wechselt, bedeutet dies, dass die Decke in gefalteten oder zerknitterten Bereichen eine höhere Temperatur aufweist. Die Decke erkennt dies und schaltet automatisch auf eine niedrigere Heizstufe, um die Sicherheit zu gewährleisten. Richten Sie die Decke aus und entfalten Sie sie so weit wie möglich. Stellen Sie anschließend die gewünschte Temperatur wieder ein, damit die Decke normal funktioniert.



6. Reinigung, Wartung, Lagerung und Entsorgung

Reinigung

- **Achten Sie bei der Reinigung immer darauf, dass der Netzstecker der Wärmedecke von der Steckdose getrennt wurde**.
- **Das Steuergerät muss bei einer Reinigung im Wasser immer entfernt sein.**
- Vor einer Reinigung muss die Wärmedecke vollständig abgekühlt sein.
- Die Wärmedecke darf nicht gebügelt, gemangelt, chemisch gereinigt oder ausgewrungen werden.
- Beachten Sie die Anweisungen auf dem Etikett
- Kleinere Verunreinigungen können mit einem angefeuchteten Tuch beseitigt werden.
- Vermeiden Sie wegen der hohen Beanspruchung ein zu häufiges Waschen in der Waschmaschine, bei 30° im Schongang und niedrigen Umdrehungszahlen im Schleudervorgang.
- Bei normaler Verschmutzung können Sie die Heizdecke mit Handwäsche reinigen.
- Legen Sie die Heizdecke nach dem Waschvorgang ohne Wäscheklammern über eine Wäscheleine und lassen Sie diese vor erneuter Inbetriebnahme an der Luft vollständig trocknen oder legen Sie diese flach auf ein feuchtigkeits-absorbierendes Handtuch. Trocknen Sie die Heizdecke niemals in einem Trockner.

- Wenn die Heizdecke vollständig getrocknet ist schliessen Sie diese wieder korrekt an die Steuer-Schaltereinheit an.
- Benutzen Sie niemals scheuernde oder scharfe Reinigungsmittel oder Reinigungsgeräte.
- Verwenden Sie keine chemischen und entflammbaren Reinigungsmittel
- Bügeln Sie die Heizdecke nicht.
- Vermeiden Sie Staubansammlungen.

Wartung

Dieses Heizgerät benötigt neben einer bedarfsgerechten Reinigung keine besondere oder regelmäßige Wartung. Kontrollieren Sie das Gerät jedoch vor Inbetriebnahme immer auf Beschädigungen und nehmen Sie dieses bei Feststellung von Beschädigungen nicht in Betrieb, bevor die Beschädigungen fachgerecht durch den Kundendienst oder ähnlich qualifiziertes Fachpersonal behoben wurden.

Lagerung

- Beachten Sie, dass das Produkt bei der Einlagerung komplett abgekühlt ist
- Lagern Sie das Wärmekissen nur in Bereichen mit wenig Luftfeuchtigkeit.
- Verwenden Sie bei einer Einlagerung die Original-Verpackung und keine Plastiktüten, um Kondens-/Schwitzwasser am Gerät zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt nicht in Umgebungen in denen Frostgefahr oder hohe Temperaturen auftreten könnten.
- Beachten Sie, dass die Wärmedecke nicht von umliegenden Gegenständen beschädigt werden kann, insbesondere auch durch eindringende spitze oder scharfe Gegenstände
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Heizdecke, um die inneren Heizdrähte nicht zu beschädigen und Knicke zu verhindern.
- Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, vorzugsweise in der Original-Verpackung.
- Schützen Sie das Produkt vor Staubablagerungen.

Entsorgung

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer **nicht** im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

7. Technische Daten

Typ	WD 11189
Spannungsversorgung	220-240 V~ 50/60 Hz
Leistungsstufen	9
Leistung maximal	140 W
Abmessung	180 x 130 cm

8. Konformitätserklärung

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlichen Vorgaben wird gewährleistet.

Hergestellt für:
Sarcona AG
Vahrenwalder Straße 269a
30179 Hannover

Kontaktieren Sie uns:
E-Mail: info@sarcona.de
Tel: 0049-511-5367713-0